7 in 1 Player's Sports Kit PLUS

USER'S GUIDE

for Wii™

dreamGEAR®

www.dreamgear.net

PACKAGE CONTENTS:

- Wii Remote Cradle
- Tennis Racket Extension
- Golf Club Extension
- Baseball Bat Extension
- Racing Wheel
- 2 Wrist Straps
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

NOTE: *The Wii Remote Cradle and the Racing Wheel are not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install.*

NOTE: *The Wii Remote Cradle and Racing Wheel feature an infrared pass-through which allows the user to make on-screen selections without having to remove the Wii Remote.*

HOW TO INSTALL THE SPORTS EXTENSIONS:

1. Place the Wii Remote into the Wii Remote Cradle.

NOTE: *Make sure that the Wii Remote Cradle release button slides down to lock the Wii Remote in place.*

2. Depending on which game is being played, choose the appropriate Wii Remote Cradle extension.
3. With the Wii Remote inserted into the Wii Remote Cradle, attach the Tennis Racket Extension, Golf Club Extension or Baseball Bat Extension onto the Wii Remote Cradle. To attach each extension, place the bottom of the extension to the Wii Remote Cradle. The small pegs on the top of the Wii Remote Cradle should fit into the gaps of the bottom of the extension.
4. Turn the extension counter-clockwise until you hear a clicking sound. The extension will lock into place.
5. To release the extension from the Wii Remote Cradle, hold down the UNLOCK-LOCK button and turn the extension clockwise and pull off the Wii Remote Cradle.

HOW TO INSTALL THE WII REMOTE INTO THE RACING WHEEL:

1. Place the Wii Remote into the Racing Wheel with the directional pad facing the left side.
2. To remove the Wii Remote from the Racing Wheel, gently press outwards on the Wii Remote from the hole on the back of the Racing Wheel.

NOTE: *Always practice safety first. When you are swinging the Wii Remote Cradle with an extension attached, be aware of your surroundings, making sure not to hit anyone or anything. To prevent injury and property damage, make sure the Wii Remote is properly and securely attached to your Wii Remote Cradle and that you are a reasonable distance from your television and any people around you. The accessories in the 7-in-1 Sports Kit are designed for gaming ONLY and should never be used to strike people, objects or other accessories. Always use your Wii Remote wrist straps when using the accessories in the 7-in-1 Sports Kit.*

DISCLAIMER: *dreamGEAR is NOT responsible for any personal injury or damage to property when using this product. It is the user's responsibility to practice proper safety procedures.*

dreamGEAR®

www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

7 in 1 Player's Sports Kit PLUS

USER'S GUIDE

for Wii™

dreamGEAR®

www.dreamgear.net

CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- Base para control remoto Wii
- Extensión de Raqueta de Tenis
- Extensión de Palo de Golf
- Extensión de Bate de Béisbol
- Volante de carreras
- 2 Correas de Muñeca
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

NOTA: *La Base para Control Remoto Wii y el Volante de Carreras no son compatibles con el Forro para Control Remoto Wii. Asegúrese de retirarlo antes de intentar instalarlo.*

NOTA: *Nota la Base para Control Remoto Wii y el Volante de Carreras tienen un paso para infrarrojos que le permite al usuario hacer selecciones en la pantalla sin tener que retirar el Control Remoto Wii.*

CÓMO INSTALAR LAS EXTENSIONES PARA DEPORTES:

1. Coloque el Control Remoto Wii en la Base.

NOTA: *Asegúrese que el botón de liberación de la Base se deslice hacia abajo para fijar en su lugar al Control Remoto.*

2. En dependencia de cuál juego se vaya a jugar, seleccione la extensión apropiada para la Base para Control Remoto Wii.
3. Con el Control Remoto Wii insertado en la Base, conecte la Extensión de Raqueta de Tenis, la Extensión de Palo de Golf o la Extensión de Bate de Béisbol en la Base para Control Remoto Wii. Para fijar cada extensión, coloque la parte inferior de la misma en la Base para Control Remoto Wii. Las pequeñas clavijas que están en la parte superior de la Base para Control Remoto Wii deben encajar en los pequeños orificios que se encuentran en la parte inferior de la extensión.
4. Gire la extensión hacia la izquierda hasta que oiga un clic. La extensión quedará ajustada en su lugar.
5. Para liberar la extensión de la Base, presione hacia abajo el botón UNLOCK – LOCK (Fijar – Liberar) y gire la extensión hacia la derecha, separando de la base.

CÓMO INSTALAR EL CONTROL REMOTO WII EN EL VOLANTE DE CARRERAS:

1. Coloque el Control Remoto Wii en el Volante de Carreras con el control direccional colocado a la izquierda.
2. Para retirar el Control Remoto Wii del Volante de Carreras, presione suavemente hacia fuera sobre Control Remoto desde el agujero de la parte trasera del Volante.

NOTA: *La seguridad siempre es lo primero. Cuando esté haciendo movimientos giratorios con una extensión acoplada a la Base, tenga cuidado con lo que le rodea y tome precauciones para no golpear a nadie ni a ningún objeto. Para evitar lesiones y daños a la propiedad, asegúrese de que el Control Remoto Wii esté acoplado adecuada y firmemente a la Base para Control Remoto Wii y de estar a una distancia razonable de su televisor y de cualquier persona que esté en los alrededores. Los accesorios del Juego Deportivo 7 en 1 están diseñados para jugar SOLAMENTE y nunca deben utilizarse para golpear personas, objetos ni a otros accesorios. Cuando emplee los accesorios del Juego Deportivo, utilice siempre sus correas de muñeca para Control Remoto Wii .*

DESCARGO DE RESPOSABILIDAD: *dreamGEAR NO se responsabiliza por ninguna lesión personal o daño a la propiedad derivados del uso de este producto. Es responsabilidad del usuario poner en práctica los procedimientos de seguridad apropiados.*

dreamGEAR®

www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

7 in 1 Player's Sports Kit PLUS

USER'S GUIDE

for Wii™

dreamGEAR®

www.dreamgear.net

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Socle pour la télécommande Wii
- Raquette de tennis
- Club de Golf
- Batte de Baseball
- Volant
- 2 dragonnes
- Manuel d'utilisation/carte de garantie
- Carte d'inscription

REMARQUE : *Le socle de la télécommande Wii et le volant ne sont pas compatibles avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation.*

REMARQUE : *Le socle pour télécommande Wii et le volant disposent d'un récepteur infrarouge permettant à l'utilisateur d'effectuer des sélections à l'écran sans avoir à retirer la télécommande Wii de son socle.*

INSTALLATION DES ACCESSOIRES DE SPORT :

1. Placez la télécommande Wii sur le socle de la télécommande Wii.

REMARQUE : *Assurez-vous que la commande de verrouillage du socle de la télécommande Wii est positionnée vers le bas afin de verrouiller la télécommande Wii.*

2. Selon le jeu auquel vous jouez, sélectionnez l'accessoire du support pour la télécommande Wii adéquat.
3. Lorsque la télécommande Wii est insérée dans le socle Wii, liez la raquette de tennis, le club de golf ou la batte de baseball au socle pour la télécommande Wii. Pour lier l'accessoire, placez la partie inférieure de l'accessoire dans le socle pour télécommande Wii. Les petits tenons situés sur la partie supérieure du socle pour la télécommande Wii doivent être insérés dans les espaces situés sur la partie inférieure de l'accessoire.
4. Tournez l'accessoire dans le sens antihoraire jusqu'au clic. L'accessoire est verrouillé.
5. Pour retirer l'accessoire du socle pour télécommande Wii, maintenez enfoncée la touche UNLOCK-LOCK puis tournez l'accessoire dans le sens horaire puis séparez-le du socle pour télécommande Wii.

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE WII SUR LE VOLANT :

1. Insérez la télécommande Wii dans le volant en dirigeant les touches directionnelles de la télécommande vers le côté gauche.
2. Pour détacher la télécommande Wii du volant, appuyez délicatement sur le dos de la télécommande via l'orifice situé derrière le volant.

REMARQUE : *Pensez tout d'abord à votre sécurité. Lorsque vous agitez le socle pour télécommande Wii avec un accessoire connecté, observez les objets et personnes qui vous entourent afin de ne pas blesser quelqu'un ou endommager un objet. Afin de prévenir toute blessure corporelle et dommage, assurez-vous que la télécommande Wii est fermement connectée au socle pour télécommande Wii et que vous vous situez à une distance suffisamment éloignée de votre téléviseur et des personnes qui vous entourent. Les accessoires du kit sport 7 en 1 sont conçus SEULEMENT pour le jeu et ne doivent jamais être utilisés pour blesser des personnes, briser des objets ou autres accessoires. Utilisez toujours la dragonne de la télécommande Wii lors de l'utilisation d'accessoires du kit sport 7 en 1.*

STIPULATION D'EXONÉRATION *: dreamGEAR ne sera en AUCUN CAS tenu responsable des blessures corporelles et des dommages de biens causés lors de l'utilisation de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser l'unité en toute sécurité.*

dreamGEAR®

www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net